# Manual de Instalación



Estos kit han sido desarrollados para instalarlos como módulos de frío con bombas de calor geotérmicas Vaillant modelos geoTHERM, geoTHERM exclusive y geoTHERM pro.

Este manual es válido para los siguientes modelos de kit:

Módulo de refrigeración activa ACM 17 (0020112330) válido para modelos VWS 6 ...17/2 Módulo de refrigeración activa ACM 46 (0020112331) válido para modelos VWS 220 ... 460/2

Mediante este módulo la bomba de calor puede trabajar en los siguientes modos: Calefacción, ACS, Refrigeración activa y Refrigeración pasiva.

#### **Dimensiones:**











# VÁLVULAS EN POSICIÓN REAL DEL CUADRO SUMINISTRADO

En el esquema simbólico anterior se señalan los estados y posiciones de inicio de las válvulas de 3 vías y servomotores, para el correcto funcionamiento del equipo, y para el supuesto de que sea necesario desmontar los servomotores y manipular el eje de las válvulas de 3 vías.

Así por ejemplo vemos que si el "eje de la válvula" tiene la posición de rebaje (marcado con triangulito negro) tal y como se señala en la imagen,

la válvula de tres vías tendrá cerrada la vía sombreada en negro. La vía inferior es la única que nunca cierra.

De está forma la palanca del actuador o servomotor quedará en posición de funcionamiento en INVIERNO.



;	NVIERNO
(	
ſ	
,	ERANO

Las conexiones de los kit son:

1-1/4" M en los modelos ACM 17 1-1/2" M en los modelos ACM 46



#### Pantalla de control:

El controlador se maneja mediante el display incorporado en el controlador.



Mediante los 4 Botones (INFO,  $\triangle$ , ESC, OK), se accede a todas las pantallas del controlador. La tecla INFO, nos muestra en pantalla información adicional.

La tecla  $\triangle$ , nos lleva a la pantalla de alarmas, donde se muestran las alarmas actuales y el histórico de alarmas.

La tecla ESC, nos permite dar un salto hacia atras para volver a la pantalla anterior.

La tecla OK, tiene dos funciones:

1º Giro

Giro en el sentido de las agujas del reloj; desplaza el cursor por la pantalla hacia abajo Giro en el sentido contrario a las agujas del reloj; desplaza el cursor hacia arriba. 2º Pulsador

Para confirmar el elemento seleccionado, equivalente a la función ENTER.

Combinando las dos funciones del botón, nos permite, cambiar valores y saltar a otras pantallas

#### Manejo del controlador:

El controlador se maneja mediante las pantallas que aparecen en el display. Existen tres niveles de acceso:

Nivel de Usuario, Permite visualizar valores de Temperatura, Consignas y Estados .

<u>Nivel Instalador</u>, Permite el cambio de Consignas, Programas horario, Ajuste de Fecha y Hora del controlador, Arrancar y Parar la instalación de forma Manual. Este Nivel necesita clave de acceso. *(Clave=5555)* 

<u>Nivel de Fabricante</u>, Permite los ajustes de los parámetros de configuración de la instalación. Con la clave de acceso de Fabricante.

## Selección de funcionamiento:

Mediante el selector de 3 posiciones, sito en el frontal del cuadro podemos seleccionar las posiciones de:

Parado: Todo el sistema está inactivo. Calefacción: Modo invierno que incluye el ACS. Refrigeración: Modo verano que incluye la refrigeración activa, pasiva si procede y el ACS.

Desde el control podemos activar los modos calefacción, refrigeración activa, refrigeración pasiva y ACS.

#### Menús del control:

Los diferentes menús nos permiten manejar el controlador de cascada y hacer ajustes.

Los parámetros serán o no configurables según se muestren:

Set T5 PrimCirc	51.2ºC	Parámetro configurable
DemandaRes Calor	16.2%	Visualización únicamente

En fondo negro los parámetros modificables y los de visualización.

#### Menú de USUARIO:

#### Pantalla Inicio:

Por defecto, la pantalla en la que encontraremos el controlador es la siguiente o menú de inicio:

	VAILLANT	
Menú Principal		
Clave entrada		
Conf. controlador		
Nro_Estado_Inst 0		0

Desde esta pantalla podremos saltar a los diferentes menús del controlador , cualquier línea que tiene el símbolo ►, indica que existe un salto a otra pantalla.

Menú principal, nos lleva a los menús de manejo de la instalación.

*Clave de entrada*, nos lleva al menú para introducir la clave, de usuario, nivel instalador o fabricante.

*Main Index*, nos lleva a los menús de configuración del controlador, como son; ajuste del reloj del controlador en fecha y hora, cambio de idioma (por defecto el lenguaje es inglés, lenguaje4=español), contraste de pantalla y brillo, etc.

Nro Estado Inst, nos indica con un número el estado de la instalación.

#### Menú Principal

	Menú Principal		
Temperatura	as	•	
Estado Insta	lación	►	
Regulación	Frío	►	
Select_Func	Exter		
Modo Interno		Paro	
Estado Instalac		Marcha	
Sel Modo Funcionamiento		Marcha	
SelExt Cal Frío		Frío	
Modo Actual		FrioAuto	

**Temperaturas:** nos lleva a la pantalla de donde podemos visualizar las temperaturas de instalación.

**Estado Instalación:** nos lleva al menú de los estados de la instalación, estado de calderas, bombas y horas de funcionamiento.

**Regulación Frío:** para saltar al menú de regulación para frío; temperaturas, consignas implicadas tanto para frío activo como pasivo y demanda.

Auto\_Man\_Instal: Modo en el que se encuentra el control si es auto o manual.

Modo Manual: Indica en el caso de estar en modo manual si el sistema esta en marcha o parado

Estado Instalac: Nos indica en caso de estar en modo automático si el sistema esta en marcha o parado

**Sel\_Modo\_Funcionamiento:** esta línea nos permite saltar a la página de configuración donde se define el modo en que queremos que funcione la instalación.

SelExt Cal Frío: Nos indica en el modo que está el interruptor Calor / Parado / Frío

**Modo Actual:** Nos indica el modo en que esta la instalación. Calor frio activo, frio pasivo o frio automático

Nota: En el modo "Frío Automático", es el controlador el que decide el modo (Frío Pasivo / Frío Activo) en función de la temperatura de agua de captación T6.

# **Temperaturas**

Para visualizar las temperaturas en las sondas de la instalación.

	Temperaturas		
T1	Temp. Circuito	°C	Temperatura del acumulador de producción
T4	IntercPrim Circ.	°C	Temperatura del intercambiador de producción
T6	Captación	°C	Temperatura de retorno del captador geotérmico

#### Estado de la instalación:

	Estado Instalación		
Estado V3	/ KIT	AB-A	
MP_B7_Frí	oPasivo	PARO	
MP_B5_Pri	PARO		
Estado Calef HK2-P		Inactivo	
Estado ACS LP/UV1		Inactivo	
Sel_T1_Alta/Baja		Alta	
Estado Instalac		Marcha	
Modo Actual		FrAct	

Situación de las V3V del kit. Nos indica el estado de la bomba de frio pasivo. Nos indica el estado de la bomba B5. Nos muestra si existe demanda de calefacción. Nos muestra si se tiene demanda de ACS. Nos muestra el set con el que esta trabajando. Nos muestra el estado de la instalación. Nos muestra el modo en que esta funcionando.

Bomba B5: estará en funcionamiento siempre que haya demanda y no esté dando servicio de ACS en calefacción.

#### **Regulación Frío**

	Regulación Frío		
T1 Te	mp_circuito	°C	
Set T1	Resultante	°C	
Set T1 Frío Alta		°C	
Set T1 Frío Baja		°C	
T4_IntercPr_Circ		°C	
Set T4 Frío Act		°C	
T6_Captación		°C	
Set_T6_CaptFrio		°C	
Dem Res PrFrío		%	

Temperatura del depósito de inercia. Valor actual del set de temperatura. Consigna de temperatura alta. Consigna de temperatura baja. Temperatura sonda T4 (Intercambiador) Set de temperatura en frío Temperatura del captador Set de temperatura máxima del captador Demanda de frío

# Selección Modo de funcionamiento

Este menú solo es operativo si esta en modo interno, si esta en modo externo no hace caso a los cambios que se produzcan.

Sel_Modo_Funcionamiento		
Modo Manual	Calor	Podemos seleccionar calefacción, frio activo, frio pasivo, frio automático desde el control
Sel Modo Ext Frío	FrAct	Estado actual de funcionamiento

La regulación en calefacción y ACS se realiza desde la propia bomba de calor geotérmica, el kit no tiene control sobre estos modos.

Cuando el kit recibe una señal, a través de los bornes LP/UV, interpreta que debe posicionar el controlador para permitir que la BCG proceda a la producción de ACS. En este caso si el kit está en passive cooling desconectará la bomba de recirculación B7 hasta que acabe la demanda de ACS. En el caso de estar en calefacción desconectará B5 en tanto esté en ACS

#### \_Menú de INSTALADOR:

#### Pantalla Inicio:

Por defecto, la pantalla en la que encontraremos el controlador es la siguiente o menú de inicio:

5	VAILLANT		
Menú Principal			
Clave entrada			
Conf. Controlador		►	

Desde esta pantalla podremos saltar a los diferentes menús del controlador, cualquier línea que tiene el símbolo ►, indica que existe un salto a otra pantalla.

Menú principal, nos lleva a los menús de manejo de la instalación.

*Clave de entrada*, nos lleva al menú para introducir la clave, de usuario, nivel instalador o fabricante.

*Configuración,* nos lleva a los menús de configuración del controlador, como son; ajuste del reloj del controlador en fecha y hora, cambio de idioma (por defecto el lenguaje es inglés, lenguaje4=español), contraste de pantalla y brillo, etc.

#### Menú Principal

5	Menú Principal		
Tem	peraturas	•	
Esta	do Instalación		
Regu	Ilación Frío		
Ajust	e Parámetros	►	
Sele	ct Func Int/Ext	Exte	
Mode	o Interno	Marcha	
Esta	do Instalac	Marcha	
Sel N	Iodo Funcionamiento Interno		
Sel E	Ext Cal Frío	Frío	
Mode	o Actual	FrAct	

**Temperaturas:** nos lleva a la pantalla de donde podemos visualizar las temperaturas de instalación.

**Estado Instalación:** nos lleva al menú de los estados de la instalación, estado de calderas, bombas y horas de funcionamiento.

**Regulación Frío:** para saltar al menú de regulación para frío; temperaturas, consignas implicadas tanto para frío activo como pasivo y demanda.

**Ajuste Parámetros:** para ajustar los parámetros de la instalación, acceso solo con nivel de fabricante.

**Select Fun Int/Ext:** Podemos seleccionar si el control atiende al interruptor del cuadro o bien al propio control.

**Modo Interno:** En el caso de seleccionar el modo interno desde esta opción pondremos en marcha o parar la instalación.

Estado de la Instalac: Nos indica el estado Paro o Marcha de la instalación

**Sel\_Modo\_Funcionamiento:** esta línea nos permite saltar a la página de configuración donde se define el modo en que queremos que funcione la instalación.

SelExt Cal Frío: Nos indica en el modo que está el interruptor Calor / Parado / Frío

**Modo Actual:** Nos indica el modo en que esta la instalación. Calor frio activo, frio pasivo o frio automático

Nota: En el modo "Frío Automático", es el controlador el que decide el modo (Frío Pasivo / Frío Activo) en función de la temperatura de agua de captación T6.

# **Temperaturas**

Para visualizar las temperaturas en las sondas de la instalación.

5	Temperaturas		
T1	Temp. Circuito	°C	Temperatura del acumulador de producción
T4	IntercPrim Circ.	°C	Temperatura del intercambiador de producción
T6	Captación	°C	Temperatura de retorno del captador geotérmico

# Estado de la instalación:

5	Estado Instalación		
Estad	do V3V KIT	AB-A	
MP_	B7_FríoPasivo	PARO	
MP_	B5_PrimCirc	PARO	
Estado Calef HK2-P		Inactivo	
Estado ACS LP/UV1		Inactivo	
Sel_T1_Alta/Baja		Alta	
Estado Instalac		Marcha	
Modo Actual		FrAct	

Situación de las V3V del kit Nos indica el estado de la bomba de frio pasivo Nos indica el estado de la bomba B5 Nos muestra si existe demanda de calefacción. Nos muestra si se tiene demanda de ACS Nos muestra el set con el que esta trabajando Nos muestra el estado de la instalación Nos muestra el modo en que esta funcionando

Bomba B5: estará en funcionamiento siempre que haya demanda y no esté dando servicio de ACS en calefacción.

# **Regulación Frío**

5	Regulación Frío	
T1 T	amp_circuito	°C
Set T	1 Resultante	°C
Set 7	1 Frío Alta	°C
Set 7	1 Frío Baja	°C
T4 In	itercPr Circ	°C
Set 7	4 Frío Activo	°C
T6 Captación		°C
Set 7	6 CaptFrío	°C
Dem	Res PrFrío	%

Temperatura del depósito de inercia. Valor actual del set de temperatura. Consigna de temperatura alta. Consigna de temperatura baja. Temperatura impulsión. Consigna mínima de impulsión. Temperatura retorno del captador. Consigna máxima del captador Demanda de frío

# Ajuste Parámetros

5 Ajuste Parámetr	5	etros 1/2	
Regulación Frío	Regul	•	Regulación de los parámetros de histéresis.
Temporizadores	emp	►	Temporizadores de bombas y apoyo

# **Regulación Frío**

5	Regulació	n Frío	
Pará K XP (	metros Regulador (P (Valor negativo) TI no visible)	-20 60s XP=100/KP	Si KP =-20 supone que XP=100/-20=-5 K en el set de la variable temperatura y la variable de salida demanda, es del 100%. TI: tiempo de integración: analiza la velocidad de cambio de la variable de salida con respecto a la variable controlada.
			Si la diferencia entre la variable y el set es 2.5 K la salida es 50%, si esta diferencia de 2.5 K se mantiene en el tiempo este valor se incrementa hasta el 100% y se reduce si la disminución de temperatura es rápida.

# **Temporizadores**

5	Temporiza	dores	
T Pa T Act	ro Bomba B5 iivar Apoyo	60s 55 min	Retardo tiempo de paro de la bomba B5 Tiempo mínimo de funcionamiento de la bomba de calor antes de conectar el apoyo

#### Selección Modo de funcionamiento

5	Sel_Modo_Funci	onamiento	
Mode	o interno	Fr Auto	
Sel N	lodo Ext Frío	FrAct	

5	Regulad	ión Frío
7T1 <sup>-</sup>	Temp. Circuito	18.5 ºC
Set T	1 Resultante	16.0 ºC
Set T	1 Frío Alta	6.0 <sup>⁰</sup> C
Set T	1 Frío Baja	10.0 ºC
T4 In	tercPr Circ	17.0 ºC
Set T	4 Frio	12.0 ºC
T6 Captación		16.2ºC
Set T6 CapFrio		18.0ºC
Set_	Autor_Frío	16.0ºC
Dem	Res PrFrío	0.0 %

Temperatura del acumulador de inercia. Consigna T1 de regulación actual Consigna T1 Frío Alta (5...24 °C) Consigna T1 Frío Baja (5...24 °C) Temperatura seguridad impulsión en frío. Consigna T4 para seguridad en frío Temperatura de captación actual Consigna de captación cuando funciona en frío Consigna para autorización Frío Pasivo Demanda resultante de frío.

La regulación en calefacción y ACS se realiza desde la propia bomba de calor geotérmica, el kit no tiene control sobre estos modos.

Cuando el kit recibe una señal, a través de los bornes LP/UV, interpreta que debe posicionar el controlador para permitir que la BCG proceda a la producción de ACS. En este caso si el kit está en passive cooling desconectará la bomba de recirculación B7 hasta que acabe la demanda de ACS. En el caso de estar en calefacción desconectará B5 en tanto esté en ACS.

## **Configuración**

5	Configur	ación	
01.0	.2001	00:00:00	Configurar fecha y hora
Seleo Versi	ccionar idioma ón del software		Seleccionar el idioma Información sobre la versión del software.

## Carga y actualización del software.

Para cargar o actualizar (\*) el software del controlador siga los siguientes pasos:

- 1. Con el controlador apagado inserte la tarjeta SD (máx 2 GB)
- 2. Pulsar el boton pin servicio con un clip
- 3. Mientras está pulsado el botón pin service encienda el controlador.
- 4. Mantener pulsado el pin service, el led BSP parpadeará en rojo/verde, la descarga terminará cuando el led este en color naranja.
- 5. Con el led esté en color naranja, esperar unos segundos y dejar de pulsar el pin de servicio.
- 6. Apagar el controlador y sacar la tarjeta SD
- 7. Dar tensión controlador transcurridos unos segundos.



Ficheros del programa:

HMI.bin HMI4Web.bin MBRTCode.bin OBH.bin (\*) Para actualizar el programa proceda antes a salvar los datos de la configuración según los pasos que se detallan a continuación, una vez comprobado proceda a actualizar el programa y posteriormente restaure los datos salvados anteriormente.

	VAILLAN	Г
Meni	ú Principal	
Clave	e entrada	
Main	index	►
Nro	Estado_Inst	0

Salvar y restaurar parámetros del control. Para Salvar la configuración de ir a Main Index  $\rightarrow$  System Overview  $\rightarrow$  Save/Restore

	Settings sav	ve/restore	
Conf	Save SD	•	
Conf	Save SD	NO	
Conf	Conf Load SD		
Conf	Load SD	NO	

- $\rightarrow$  Seleccionar Execute.
- $\rightarrow$  Aparecerá SI cuando se hayan salvado
- $\rightarrow$  Selecciones Execute
- $\rightarrow$  Aparecerá SI cuando se hayan restaurado.

Al salvar los datos en la tarjeta SD comprobar que se ha generado el fichero "PARAM.BIN" que es el que contiene la configuración actual del control.













	LEYENDA	
2	b Bomba de recirculación de calefacción	
2	<ul> <li>Bomba de recirculación de calefacción/refrigeración</li> </ul>	
2	d Bomba de recirculación de refrigeración	
	3 Bomba de calor	
	4 Depósito de inercia	
	5 Interacumulador ACS	
	7 Depósito de inercia en serie	
	8 Depósito multienergía	
13	a Unidad de control remoto (Termostato de zona)	
13	e Sistema de control	
1:	3i Control de calefacción/refrigeración externo	
1	<ol><li>Sonda de temperatura exterior/receptor DCF</li></ol>	
26	a Grupo de bombeo solar ∀PMS	
26	b Módulo de ACS VPMW	
3	0 Antirretorno	
3	1 Limitador de caudal	
3	2 Válvula de corte	
3	3 Filtro	
3	6 Termómetro	
4	0 Intercambiador de placas	
42	a Válvula de seguridad	
42	b Vaso de expansión	
42	c  Vaso de expansión ACS	
4	<ol> <li>Grupo de seguridad acometida de agua fría</li> </ol>	
44	a Radiadores altra/baja temperatura	
44	b Fancoil	
44	c Superficie radiante	
4	8 Manómetro	
5	0 Válvula de bypass	
5	2 Válvula de zona motorizada	
53	a Conexión flexible	
5	6 Grupo de llenado de la solución salina de la bomba de calor	
5	7 Vaso de compensación del circuito de solución salina	
5	8 Valvula de llenado y vaciado	
63	a Captador solar VTK	
6	4 Vaso de pre-expansion	
6	5 Vaso de recogida	
67	a Valvula de tres vias mezciadora	
67	b Valvula de tres vias diversora ACS	
6	8 Valvula termostatica 2	
В	3 Bomba de secundario (geo i HERIVI pro)	
в	5 Bomba de carga de calefacción/refrigeración	
в	7 Bomba passive cooling	
	o Bomba de piscina 1 - Demba de como de ACC//(élude dimensión ACC//colefección	
	1 Bomba de carga de ACS/Valvula diversora ACS/caletacción	
	1 Sonda de temperatura de retorno/acumulador	
о С	2 Sonda de mozela	
5	2 Sonda de mezcia 3	
0 0	C - Sonda de temperatura de ACS (control BC)	
ст Т	<ul> <li>Sonda de temperatura de AGG (control BG)</li> <li>Sonda acumulador (calefacción/refrigeración)</li> </ul>	
	4 - Switching value 4	
VE	<ol> <li>Sonda de temperatura de impulsión 1/acumulador/aquia hidraulica</li> </ol>	
VE	<ul> <li>2 - Sonda de temperatura de impulsión</li> </ul>	
7	<ul> <li>P - Bomba de recirculación (ACS)</li> </ul>	
PROJECT/ PROYECTO DE;		]
		ESQUEMAS KIT FRIO
PLAN / PLANO DE;		
DATE / FECHA:		
03/02/2012	/ PLANO NUMERO:	
DWG FILE / ARCHIVO DWG:		
DWG		V LIII LI II







		DATOS E	SOMBA DE CA	<b>VLOR GEOTERN</b>	IICA		0	ALCULO DEL INI	ERCAMBIADOR		BOMBA O	PCIONAL		Válvulas de 3 VIA	S	
	-	RIMARIO		S	CUNDARIO		Calor y ACS	Calor y Frío	Calor y ACS	Calor y Frío	PARA PR	MARIO **	Wéhun	- Váhunla	Véhuda	
BCG	Bombas	m3/h	Ap Disp.	Bombas	m3/h	Ap Disp.	B0°C/W60°C 60-55 / 56-51	B0°C/W25°C 0-5 / 6-11	Modelo de SWEP	Modelo de SWEP	MODELO WILO	Altura Disponible	Válvulas varvu V1,2,3 y 4 Frio	calor	AIVUIA V8 A.C.S.	Cuadro Control
VWS 61/2	RS 25/7	1,43	3,86	RS 25/6	1,019	3,91	6,2 kW	5,6 kW	BX8Tx26	BX8Tx24	TOP S 25/10	9,6 m.c.a	SAUTER (BKR 03)	2 F310-FF + AKM 10	5 F 100)	ACM 17
VWS 81/2	RS 25/7	1,96	3,27	RS 25/6	1,373	3,4	8,4 kW	7,3 kW	BX8Tx36	BX8Tx32	TOP S 25/10	9,4 m.c.a	SAUTER (BKR 03)	2 F310-FF + AKM 10	5 F 100)	ACM 17
VWS 101/2	RS 25/7	2,48	2,72	RS 25/6	1,787	2,58	10,5 kW	9,4 kW	BX8Tx46	B5ASW-Nx36	TOP S 25/10	9,0 m.c.a	SAUTER (BKR 03)	2 F310-FF + AKM 10	5 F 100)	ACM 17
VWS 141/2	TOP RL 25/7.5	3,33	2,52	RS 25/7	2,371	3,45	15,1 kW	12,3 kW	B10Tx34	B5ASW-Nx46	TOP S 25/10	8,1 m.c.a	SAUTER (BKR 03)	2 F310-FF + AKM 10	5 F100)	ACM 17
WVS 171/2	TOP RL 25/8.5	3,94	2,77	TOP RL 25/7.5	2,973	3,13	18,3 kW	15,6 kW	B10Tx42	B10Tx40	TOP S 25/10	7,3 m.c.a	SAUTER (BKR 03)	2 F310-FF + AKM 10	5 F100)	ACM 17
VWS 220/2	TOPS 40/7	4,90	3,24	TOPS 40/7 *	3,70	6,18	22,6 kW	19,4 kW	B10Tx56	B10Tx52	TOP S 40/15	11,4 m.c.a	SAUTER (BKR 05	0 F310-FF + AKM 10	5 F100)	ACM 46
VWS 300/2	TOPS 40/7	6,70	2,75	TOPS 40/7 *	5,20	5,63	30,9 kW	27,3 kW	B10T×100	B10Tx92	TOP S 40/15	10,5 m.c.a	SAUTER (BKR 05	0 F310-FF + AKM 10	5 F100)	ACM 46
VWS 380/2	TOPS 40/10	8,60	4,31	TOPS 40/10 *	6,60	7,93	40,4 kW	34,2 kW	B16x102	B16x94	TOP S 40/15	8,9 m.c.a	SAUTER (BKR 05	0 F310-FF + AKM 10	5 F 100)	ACM 46
VWS 460/2	TOPS 40/10	9,80	3,79	TOPS 40/10 *	7,70	7,27	48,4 kW	40,8 kW	B16x134	B16x116	TOP S 40/15	8,1 m.c.a	SAUTER (BKR 05	0 F310-FF + AKM 10	5 F100)	ACM 46
VWS 220/2 × 2	TOPS 40/7	9,80	3,24	TOPS 40/7 *	7,40	6,18	45,2 kW	38,7 kW	B16x120	B16x108	TOP S 40/15	11,4 m.c.a	SIEMENS (V	/BF21.80 + SLK33,0	3)	CC 460
VWS 300/2 × 2	TOPS 40/7	13,40	2,75	TOPS 40/7 *	10,40	5,63	61,8 kW	54,6 kW	B35x66	B35x60	TOP S 40/15	10,5 m.c.a	SIEMENS (V	'BF21.100 + SLK33,(	(2)	CC 460
VWS 380/2 × 2	TOPS 40/10	17,20	4,31	TOPS 40/10 *	13,20	7,93	80,7 kW	68,4 kW	B35x110	B35x86	TOP S 40/15	8,9 m.c.a	SIEMENS (V	/BF21.100 + SLK33,(	(3)	CC 460
VWS 460/2 x 2	TOPS 40/10	19,60	3,79	TOPS 40/10 *	15,40	7,27	96,7 kW	81,6 kW	B56W-Nx78	B35x132	TOP S 40/15	8,1 m.c.a	SIEMENS (V	/BF21.100 + SLK33,(	13)	CC 460
VWS 220/2 × 3	TOPS 40/7	14,70	3,24	TOPS 40/7 *	11,10	6,18	67,8 kW	58,1 kW	B35x76	B35x66	TOP S 40/15	11,4 m.c.a	SIEMENS (V	'BF21.100 + SLK33,(	(2)	CC 460
VWS 300/2 × 3	TOPS 40/7	20,10	2,75	TOPS 40/7 *	15,60	5,63	92,7 kW	81,9 kW	B56W-Nx74	B35x132	TOP S 40/15	10,5 m.c.a	SIEMENS (V	'BF21.125 + SLK33,(	(3)	CC 460
VWS 380/2 × 3	TOPS 40/10	25,80	4,31	TOPS 40/10 *	19,80	7,93	121,1 kW	102,7 kW	B56W-N×100	B56W-Nx98	TOP S 40/15	8,9 m.c.a	SIEMENS (V	'BF21.125 + SLK33,(	(3)	CC 460
VWS 460/2 x 3	TOPS 40/10	29,40	3,79	TOPS 40/10 *	23,10	7,27	145,1 kW	122,3 kW	B56W-Nx122	B56W-Nx118	TOP S 40/15	8,1 m.c.a	SIEMENS (V	/BF21.125 + SLK33,(	(2)	CC 460
VWS 220/2 x 4	TOPS 40/7	19,60	3,24	TOPS 40/7 *	14,80	6,18	90,4 kW	77,4 kW	B56W-N×72	B35x112	TOP S 40/15	11,4 m.c.a	SIEMENS (V	'BF21.125 + SLK33,(	(2)	CC 460
VWS 300/2 x 4	TOPS 40/7	26,80	2,75	TOPS 40/7 *	20,80	5,63	123,6 kW	109,2 kW	B56W-N×102	B56W-Nx104	TOP S 40/15	10,5 m.c.a	SIEMENS (V	'BF21.125 + SLK33,(	(3)	CC 460
VWS 380/2 x 4	TOPS 40/10	34,40	4,31	TOPS 40/10 *	26,40	7,93	161,6 kW	136,9 kW	B56W-Nx108	B56W-Nx134	TOP S 40/15	8,9 m.c.a	SIEMENS (V	/BF21.125 + SLK33,(	13)	CC 460
VWS 460/2 x 4	TOPS 40/10	39,20	3,79	TOPS 40/10 *	30,80	7,27	193,6 kW	163,1 kW	B56W-Nx178	B56W-Nx170	TOP S 40/15	8,1 m.c.a	SIEMENS (V	'BF21.125 + SLK33,(	13)	CC 460
VWS 220/2 × 5	TOPS 40/7	24,50	3,24	TOPS 40/7 *	18,50	6,18	113,0 kW	96,8 kW	B56W-Nx92	B56W-Nx92	TOP S 40/15	11,4 m.c.a	SIEMENS (V	/BF21.125 + SLK33,(	(3)	CC 460
VWS 300/2 × 5	TOPS 40/7	33,50	2,75	TOPS 40/7 *	26,00	5,63	154,4 kW	136,5 kW	B56W-Nx132	B56W-Nx134	TOP S 40/15	10,5 m.c.a	SIEMENS (V	/BF21.125 + SLK33,(	13)	CC 460
VWS 380/2 × 5	TOPS 40/10	43,00	4,31	TOPS 40/10 *	33,00	7,93	201,8 kW	171,1 kW	B56W-Nx188	B56W-Nx180	TOP S 40/15	8,9 m.c.a	SIEMENS (V	/BF21.150 + SLK33,(	13)	CC 460
VWS 460/2 × 5	TOPS 40/10	49,00	3,79	TOPS 40/10 *	38,50	7,27	241,8 kW	203,9 kW	B60L-Hx160	B60L-Hx134	TOP S 40/15	8,1 m.c.a	SIEMENS (V	/BF21.150 + SLK33,(	13)	CC 460

\* Bomba de recirculación mínima no incluida de serie a instalar por máquina.
 \*\* Debe instalarse un contactor para no cargar el consumo en la placa electrónica.

INTERCAMBIADORES: Bases de cálculo: Calefacción/ACS primario 60-55°C / secundario 56-51°C Calefacción/Refrigeración primario 0-5°C / secundario 6-11°C Caudales: Los caudales están basados en un At en primario de 3°C y de 5°C en secundario. Fluido: El fluido en primario Ethilenglicol al 20°, el secundario agua y considerando una suciedad del 5% Pérdida de presión: Se considera una pérdida máxima en primario de 10 Kpa tanto en primario como en secundario, excepto en el secundario de las BCG a partir del modelo VWS 220/2 que se puede ir con 20 Kpa.

# Accesorios:

	AGUJAS	HIDRAULICAS
	PRIMARIO	SECUNDARIO
VWS 61/2	VH 40	VH 40
VWS 81/2	VH 40	VH 40
VWS 101/2	VH 40	VH 40
VWS 141/2	VH 95	VH 40
WVS 171/2	VH 95	VH 40
VWS 220/2	WH 95	WH 40
VWS 300/2	WH 95	WH 95
VWS 380/2	WH 160	WH 95
VWS 460/2	WH 160	WH 95

WH 40





WH 160 y WH 280



	А	В	h1	h2	h3	m³/h
WH 160	DN 65	520	1350	300	900	12.0
WH 280	DN 80	600	1390	300	930	21.0



0.2-

Ap bar

0.1

# Pérdida de carga de los kits

0.1

0.02

l/s

27.78

- 2.78

1.39

- 0.28

0.14

4 4 8 8

2.0-

1.0

# <u>Repuestos</u>

Componente	Referencia	
Servomotor AKM 105 F100 para V3V	0020135443	
V3V BKR 032 F310-FF (Kvs 16) ACM 17	0020135444	
V3V BKR 050 F310-FF (Kvs 16) ACM 46	0020135445	
Centralita Control (POL687,70)	0020135446	
Transformador 220/24 V (SEM62,2)	0020135447	
Juego conectores control (POL068,76/STD)	0020135448	
Sondas T1, T4 y T6 (QAZ36.526/109)	0020135449	
Interruptor 3 posiciones	0020135450	
Resistencia 820 Ω	0020135451	
Resistencia 1500 Ω	0020135452	
Resistencia 10000 Ω	0020136127	